

S32-5500/S37-5500/S42-5500 系列機種軟體更新方式說明：

注意！於更新軟體過程中不可斷電或拔除 USB 隨身碟！

(1) 將 USB 軟體更新所需檔案解壓縮後之三個子檔案

放置於 USB 隨身碟(格式需為 FAT/FAT32)的根目錄下

USB 隨身碟中之照片與音樂檔案可暫時先移除待更新後再存回

以免機器自動偵測到照片與音樂檔案對更新過程造成干擾

(2) 機器開機後將 USB 隨身碟插入機身側邊的 USB 孔

於目錄>設定>軟體升級中選擇[是]進行軟體更新步驟

(3) 當更新完成後機器將自動關機 (確認此時電源燈已呈現紅色狀態)

(4) 於重新開機後，進入目錄>設定>恢復原廠設定

完成軟體升級之動作