

SY 系列 USB 軟體升級流程:

Step 1: 準備一個 2.0 或 3.0 的USB Disk。

Step 2: 請確認USB為FAT32 的格式，且可用空間還有至少 800 MB。

Step 3: 自BenQ 官網下載符合您的型號軟體,解開壓縮後，將此軟體"*.pkg" 複製到上述 USB 的根目錄。

(一個隨身碟只能放一個機種的軟體，例如 upgrade_loader_55SY700_G1226.pkg)

Step 4: 將此USB插入到機身最上面的USB接口，最接近"類比輸入端子".且確認其它USB 接口，均無任何裝置接上。



Step 5: 讓大型液晶進入待機模式·(按遙控器 "電源"鍵, 關機)。

Step 6: 按遙控器 "電源"鍵開機後**放開**，並立即(小於0.5sec) 再按住遙控器的方向鍵的"上"鍵不放，一直到螢幕出現 "Software updating..." 的小畫面，就可以放開"上"鍵。



Step 7: 此時軟體已進入更新模式，大約要 7 分鐘才會完成，此時 "Software updating..." 畫面可能會不見又出現，請耐心等待。

升級過程中務必不能斷電！升級過程中會出現一次開關機、出現 logo，然後繼續自動升級。總升級時間大約 7 分鐘

Step 8: 更新完成後，TV 會自動重新開機。

Step 9: 請進入目錄的"設置"中"關於"查看"系統資訊"，進行軟體版本的確認，確認是正確更新到此型號的軟體。(例如 55SY700: V00.01.00a.G1226)。



附註：

1. 若是無法進行 USB 軟體升級，請再執行Step 5~7來確認。

2. 軟體升級注意事項：

在軟體升級過程中，請勿將顯示器電源關閉，若電源在升級過程中關閉，有可能會造成無法開機。

若您對升級步驟有任何疑問，歡迎致電客服專線 0800-027-427

