



# BIOS -update für das Joybook 5000

Sie benötigen :  
NTI-CD-Maker(im Softwareumfang enthalten)  
1x CD-Rohling  
Datei „BIOS023.ncd“



Datei auf Festplatte  
speichern  
NTI Brennprogramm  
öffnen

CD kopieren anklicken



Im Menü als Quelle den  
CD-Image-Reader auswählen

Danach bitte „Step 2“  
anklicken




Nachdem Sie „Step 2“  
angeklickt haben werden Sie  
gebeten die Imagedatei  
anzugeben.

In diesem Fall das BIOS :  
BIOS023.ncd

Diese Datei bitte anwählen  
- „Öffnen“ klicken  
- Brennvorgang starten



Nach wenigen Sekunden erhalten Sie die Nachricht das die CD gebrannt worden ist.



Bei einer Überprüfung der CD können Sie keinen Inhalt feststellen, da der Bootteil unter Windows nicht zu sehen ist.

Jetzt können Sie das Gerät neu starten und das update durchführen. Danach entfernen Sie die CD aus dem Laufwerk und starten ihr Joybook 5000 neu.