

### 升級顯示器軟體請依照下列步驟進行.txt

USB隨身碟的格式建議用FAT32。

在軟體更新的過程中，切勿關閉顯示器的電源或切斷電源供應，以免因為軟體新失敗而造成顯示器無法使用。

升級顯示器軟體，請依照下列步驟進行：

1. 將分位檔案複製到USB隨身碟或外接儲存裝置的根目錄下。
2. 打開顯示器電源，然後將USB 外接儲存裝置連接至顯示器的USB 連接埠。顯示器的USB 連接埠位置(機身側面)。
3. 按遙控器上的「目錄」顯示螢幕選單。
4. 按上下鍵(環型鍵)選擇「其它」，然後按右鍵(環型鍵)進入「其它」選單。
5. 按上下鍵(環型鍵)選擇「軟體升級」，然後按右鍵(環型鍵)。
6. 顯示器會自動搜尋在USB 外接儲存裝置中的軟體檔案，並進行軟體更新。顯示器上的狀態指示燈將會閃爍綠色。
- +++在軟體更新的過程中，切勿關閉顯示器的電源或切斷電源供應，以免因為軟體新失敗而造成顯示器無法使用。+++
7. 在軟體更新完成後，畫面上將提示您按遙控器上的「目錄」重新開機。顯示器上的狀態指示燈將會閃爍綠色，且電源指示燈將會閃爍紅色。
8. 請按遙控器上的「目錄」重新開機。重新開機後，軟體升級即告完成。